


Benutzer-Information User information Instructions l'utilisateur

Variabler Abstandshalter für Heckträgersystem DURO

Art.-Nr./Art. no./N° d'article: 022 211



Wichtig:

- Vor Erstgebrauch lesen!
- Montage nach dieser Vorlage durchführen!
- Dokument aufbewahren!

Important:

- Read before use!
- Observe installation instructions!
- Retain this document!

Important:

- A lire avant la première utilisation!
- Effectuer le montage en respectant les instructions indiquées!
- Conserver ce document!

Nettogewicht (ca.): 0,6 kg

Net weight (approx.):

Poids net (env.):

Art.-Nr./Art. no./N d'article: 022 211

Abb./Fig. 1




Abb./Fig. 2




Abb./Fig. 3




Abb./Fig. 1

Die Befestigung des Fahrrades erfolgt unten mit den drei mitgelieferten Befestigungsriemen auf der Trägerplatte und oben mit dem variablen Abstandshalter am Stützteil gel.

Abb./Fig. 2

Zur stufenlosen Einstellung des Abstandshalters Schraube am Gelenk mit Vielzahnschlüssel lösen (Abb./Fig. 2a). Bei geöffneter Verzahnung der Gelenkhalschalen den Abstand des Halters einstellen (Abb./Fig. 2b). Gelenkschraube wieder handfest anziehen (Abb./Fig. 2c).

Abb./Fig. 3

Grenzwerte der Einstellmöglichkeiten

Produktion/Production:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	99	00	01
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Technischer Stand: 29.03.1999

Edition:

Dernier édition technique:

M A D E I N G E R M A N Y

Atera®

Eberhard Tittel GmbH
Postfach 2240
D-88192 Ravensburg
Telefon 07 51 - 76 04-0
Telefax 07 51 - 76 04 76
Email: atera@t-online.de